


U.KEY簡介

電腦上無需做任何設置，無需安裝驅動，就可實現即插即用，直通WINDOWS視窗功能。如連接EXCEL表格、快遞系統軟件、管易軟件等，鼠標點哪裏數據即上傳到哪裏，祇要有USB接口都可通用，可以不用再為秤重軟件或電腦系統不兼容煩惱。




操作設定

1. 支持windows2000/xp/Vista/win7/win8/Linux/安卓等平板系統
2. 設置秤的參數:
 "PERI"= "U.KEY" (外接設備) "BAUD"= "9600" (波特率)
 "PRT.M"= "KEY"/"STABLE" (打印模式) "RTC"= "ON"/"OFF" (時間功能)
3. 打開EXCEL表格或物料系統軟件等PC端接收端口，祇要鼠標點擊哪裏數據就上傳到哪裏。


U.KEY連接線即插即用

連接EXCEL注意事項


1) U.KEY連接電腦後，打開EXCEL表格



2) 日期格式設置



3) 設置電子秤及電腦小數點位數必須一致



4) 稱重數據顯示

